



Slik tar du vare på din Thermomix TM6

Riktig bruk og godt vedlikehold er nøkkelen til å sikre lang levetid for din Thermomix TM6. Følg disse rådene nøye for å unngå unødvendige skader og sikre trygg bruk i mange år fremover.

Generelt vedlikehold

- **Plassering:** Maskinen må stå på et **rent, flatt og stødig underlag**, med god avstand til kantene.
 - **Rengjøring:**
 - **Hovedenheten må ikke utsettes for vann.** Rengjør den kun med tørr eller lett fuktig klut.
 - Alle **løse deler** kan vaskes i oppvaskmaskin, men plastdeler skal **kun ligge løst i øverste kurv**.
 - **Hold alltid kontaktpunktene mellom miksebollen og maskinens base rene og tørre.** Unngå at væske eller smuss kommer inn i hovedenheten – dette kan gi varig skade.
-

Miksebollen

- Laget i rustfritt stål, men kan misfarges ved:
 - dårlig rengjøring
 - stående matrester (særlig syrlig mat)
 - rustpartikler fra oppvaskmaskinen
 - **Unngå metallredskaper** – bruk slikkepotten som følger med.
 - **Ikke oppbevar mat i bollen** over tid – salt og væske kan skade stålet.
 - **Fjerning av misfarging:**
 - Kjør 1,5 l vann + 1 oppvasktablett på 70 °C i 60 min.
 - Alternativt: Eddik og litt oppvaskmiddel – kjør blandingen på 50 °C, la stå en time eller over natten.
-

Vekten og føttene

- **Løft alltid maskinen rett opp og ned** – aldri skyv den på kjøkkenbenken. Dette kan skade de innebygde vektsensorene.
 - **Ikke slå på bollen** med slikkepott eller andre redskaper – det kan påvirke vekten.
 - **Maks vektkapasitet:** 3 kg + 3 kg = totalt 6 kg.
-

Lukkearmen

- **Ikke prøv å åpne armene manuelt**, selv om de føles trege eller henger seg opp.
 - Ved feil:
 1. Vent noen minutter
 2. Slå av maskinen
 3. Vent igjen
 4. Slå på
 - **Ved transport:** Beskytt armene godt, helst med bobleplast.
-

Lokksensor og vrider

- **Lokksensoren er skjør** og bør behandles med varsomhet. Sett miksebollen kontrollert på plass.
 - Vrideren bør rengjøres jevnlig – unngå oppsamling av smuss.
-

Miksekniven

Knivens akse er designet som det svakeste punktet for å hindre skade på motoren ved overbelastning. Dette betyr at **ved for tung motstand kan kniven knekke**, og det er ikke en fabrikkfeil, men en sikkerhetsfunksjon.

Forventet levetid for miksekniv – basert på bruksmønster:

Belastning under bruk	Eksempler	Anbefalt utskifting
Tung bruk	Knuser is, maler frø eller nøtter til mel daglig	Hver 6. måned
Moderat bruk	Samme type aktivitet ukentlig	Hvert 2. år


Belastning under bruk	Eksempler	Anbefalt utskifting
Lett bruk	Sjelden knusing/maling av harde ingredienser	Hvert 3.–4. år

Slikkepotten

- Utformet for sikker bruk mens motoren går (gjennom lokket).
 - Har en sikkerhetsplate som hindrer kontakt med kniven.
 - **Unngå kontakt med skarpe gjenstander**, som kan lage rifter.
-

Programvareoppdatering – Viktig!

Thermomix TM6 forbedres løpende gjennom programvareoppdateringer.

- Når oppdateringer er tilgjengelige, vil du få melding på skjermen.
 - Du kan også manuelt søke etter oppdateringer under «Innstillinger».
 -  **Avbryt aldri en pågående programvareoppdatering!**
Dette kan føre til at maskinen ikke fungerer i det hele tatt og i verste fall må sendes inn til reparasjon.
-